

► ANTENAS — RECEPCION TERRESTRE

Preamplificadores UHF de Caja de Antena

- Dos modelos, para conexiones tipo F o borne-puente. El modelo con conexión F se instala en la caja de las antenas SGF, UCF e INU. El de conexión borne-puente puede instalarse en la caja de cualquier antena UHF —IKUSI y otras marcas— que tenga ese tipo de conexión.

Modelo	Ref.	Conexión	Banda de frecuencias MHz	Ganancia dB	Figura de ruido dB	Tensión de alimentación ⁽¹⁾ VDC	Consumo mA	Nivel de salida ⁽²⁾ dB μ V	Dimensiones mm
CAU-F12	3431	Conector F	470 - 862	12	3,5	+24	7	90	40 x 30 x 25
CAU-B12	3430	Borne-puente							40 x 30 x 12

⁽¹⁾ Por el cable coaxial de salida, desde un alimentador APB-x24 ó un dispositivo posterior que disponga de paso de corriente +24 VDC.

⁽²⁾ IMD3 -60dB, DIN 45004B.



CAU-F12



CAU-B12