Bona Cleaner

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Bona Cleaner es un limpiador de elevada concentración y ligeramente alcalino específicamente diseñado para la limpieza de suelos barnizados de madera y de corcho. Bona Cleaner puede ser utilizado para la limpieza normal o en un programa de limpieza automatizado.

- Diseñado específicamente para suelos barnizados de madera y de corcho.
- Fórmula eficiente de poca espuma.
- No deja residuos que deslucen.
- Para el mantenimiento diario y la limpieza en profundidad.



Datos Técnicos

Valor de pH:	Concentrado: aproximadamente 11
Densidad:	1,0 kg/dm^3
Dilución:	Limpieza normal: 1 dl/10 litros de agua Suelos muy sucios: 2 dl/10 litros de agua
Seguridad:	No clasificada
Punto de inflamación:	No inflamable
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento:	Almacenar en lugar libre de heladas.
Tamaño del paquete:	3 x 5 litros (44 cajas por pallet) 10 x 1 litros (50 cajas por pallet)

Preparación

Quite el polvo/arena etc sueltos utilizando una aspiradora, mopa tijera u otro método de limpieza en seco.

Aplicación

Diluya el concentrado de acuerdo con las recomendaciones y limpie el suelo utilizando una mopa o una fregadora automática equipada con una almohadilla blanca o de color marrón claro. Tenga en cuenta que el uso excesivo de agua puede dañar el suelo. Mantenga siempre a un mínimo la cantidad de agua utilizada para limpiar, y tenga cuidado cuando existan aberturas en el suelo. Sustituya el agua para limpieza periódicamente para evitar las ralladuras.

Fregadora automática

Recomendaciones para la utilización de fregadoras automáticas

1. Llene siempre el tanque con agua limpia con anterioridad a la utilización.
2. Mueva la máquina a lo largo de las tablas del parquet, nunca a través de éstas.
3. La pérdida de agua de la máquina no debe ser superior a 1 litro/100 m^2. Pruebe añadiendo 10 litros de agua al tanque, y compruebe el agua restante después de 100 m^2 (por ejemplo, 5 x 20 m). Deberán permanecer 9 litros en el tanque.
4. El agua deberá retirarse inmediatamente, asegúrese de que no deja charcos al desplazar la máquina.
5. En caso de que distribuya agua con la máquina, el agua deberá retirarse en un plazo de 3 minutos.
6. Mantenga limpia y cuidada la banda de goma. Sustitúyala con carácter anual, o en caso de que la máquina deje charcos o demasiada agua.
7. No utilice almohadillas agresivas sobre la superficie. Las almohadillas agresivas pueden arañar y desgastar la superficie. Cuanto más suave sea la almohadilla, menor será el desgaste.