Bona D510

Ficha Técnica

Fastening

D510 es una imprimación de 1-componente para la preparación de sustratos previamente al uso de componentes de nivelación, especialmente Bona H600, H610 o H620. Es adecuado para substratos absorbentes y no absorbentes (con excepción de suelos industriales de magnesio) y para tableros de partículas de madera, paneles y substratos similares.



- Certificado como “muy baja emision” EC 1
- Libre de disolvente
- Buena adherencia a muchos substratos

Datos Técnicos

Tipo de producto:	Dispersión sintética
Color:	Blanco
Viscosidad:	Fácil de aplicar
Densidad:	1.0 g/cm3
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1
Agente de limpieza:	Agua
Almacenamiento/Transporte:	La temperatura no debe ser inferior +5℃ o exceder +25℃ durante el transporte y almacenamiento. Almacenar en lugar seco y bien ventilado.
Caducidad:	12 meses
Envasado:	Envases de 5 litros (3 por caja)
	Información adicional se observa en la ficha de datos de Seguridad del producto.

Preparación

El sustrato debe ser uniforme, estar totalmente seco, limpio, libre de grietas y físicamente sano.
La superficie debe estar ligeramente texturada. Si fuese necesario es recomendable que esta sea preparada profesionalmente por un colocador.
Sustratos adecuados (también en asociación con calefacción radiante) son:
Solera de cemento (CT) de acuerdo a la norma EN 13813
Solera de sulfato de calcio (CA) de acuerdo a la norma EN 13813
Pavimentos de asfalto fundido (AS) de acuerdo a la norma EN 13813
Soportes de madera
Tableros de partículas de madera (V100)

Aplicación

Antes del uso de la imprimación se deben cumplir las siguientes condiciones climáticas (valores para Europa Central):

Temperatura del aire:	min. 18º C.
Temperatura del suelo:	min. 15º C (con calefacción radiante max 20º C)
H.R.:	max 70%

Bona D510

Ficha Técnica

Aplicar la imprimación uniformemente al sustrato utilizando una brocha o rodillo. Nota: Evitar la formación de charcos. Permitir secar hasta conseguir una película transparente.

Cobertura

Cobertura:	Aprox. 150 g/m2
Tiempo de secado:	Aprox. 1 a 24 horas dependiendo de la absorción del sustrato y las condiciones climáticas de la habitación. En caso de dudas, ejemplo: con sustratos sensibles a la humedad tales como suelos de anhidrita y antes de colocar diferentes tipos de parquet muy absorbentes permitir secar al menos 24 horas; tableros de partículas de madera: 48 horas.

Otros detalles del producto se describen en la hoja de datos descripción del producto.Por favor, consulte las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante de parquet.

Bona sólo se reponsabiliza por el producto entregado, no asume responsabilidad alguna con el resultado del producto instalado. En caso de duda, realizar una prueba o ensayo. Observe también otros Hojas de datos de producto Bona en www.bona.com