

BONA PREP
Trabajo en el sitio

Preparación de la superficie

La superficie que se vaya a tratar no debe tener aceite, cera u otros contaminantes. Los suelos que se hayan tratado previamente con cera o similar deben lijarse hasta la madera original antes de revestirse. Prep no puede usarse en suelos mantenidos previamente con este método. Para suelos pre-acabados de fábrica, contactar con el fabricante para recomendaciones específicas sobre revestimiento.

Retirar polvo, granos, etc. con una aspiradora, escoba, mopa u otro método de limpieza en seco. Limpiar el suelo a conciencia con alguno de los limpiadores de Bona

Aplicación

1. Para áreas pequeñas, la aplicación puede llevarse a cabo a mano con una botella de spray. En áreas más grandes, puede aplicarse Prep con máquinas aspirador-lavador/secador o, como alternativa, en una capa fina con mopa. Tasa de aplicación: 40m²/litro por aplicación. Aplicar en un área de aproximadamente 10 m² cada vez. **Nota:** Es importante que se deje actuar Prep unos minutos en la superficie de los suelos antes de retirarse.

2. Después de haber aplicado Prep, debe limpiarse a conciencia la superficie del suelo usando una pulidora de velocidad estándar (150 o 200 rpm) y una almohadilla/pad de mantenimiento marrón/verde. Debe tener cuidado para asegurarse de que todo el área del suelo recibe la aplicación del proceso de pulido/limpieza.

3. Inmediatamente, tras haber pulido una sección, debe limpiarse usando una mopa humedecida con Prep.

4. Deje secar a conciencia el suelo.

5. Lijar la superficie usando el sistema Bona Scrad.

6. Debe retirar el polvo del proceso de abrasión usando una mopa o similar humedecida con Prep. En caso necesario, el suelo debe aspirarse o similar antes de esta operación.

7. Deje secar a conciencia la superficie del suelo antes de aplicar el acabado. Debe llevarse a cabo la aplicación de 1 o 2 capas de barniz de acabado Bona (seguir las instrucciones de la etiqueta) en las dos horas siguientes al lijado y limpiado del suelo. Si esto no es posible, debe pararse el sistema una vez se limpie y seque el suelo antes de llevar a cabo el proceso de abrasión. Es posible continuar desde este punto y completar el sistema siempre y cuando se haga en las 24 horas siguientes.

Verificar **siempre** la adhesión entre capas antes de la aplicación del acabado. Preparar un área pequeña usando el sistema Prep y aplicar una capa de barniz de acabado. Pasados 2 o 3 días, rascar levemente la superficie del suelo con una moneda. Si el acabado está firmemente sujeto a la superficie, la adhesión es satisfactoria.