

Bona R540

Trabajo en el sitio

Preparación de la superficie

En general, el sustrato debe estar uniforme, totalmente seco, limpio, sin grietas y físicamente sano. La superficie también debe tener cierta textura. Debe reunir los requisitos de los estándares locales o de los códigos de prácticas. En caso necesario, debe prepararse de forma adecuada y profesional para el revestimiento. Los sustratos adecuados (también en asociación con calefacción por suelo) son:

- Morteros de arena/cemento.
- Suelos nivelados con componentes de nivelación (al menos 2 mm. de espesor).
- Suelos basados en sulfato de calcio (anhidrita)
- Aglomerado (V100).
- Otros subsuelos secos y sanos.
- Suelos de asfalto
- Suelos de magnesio
- Suelos viejos usados una vez limpios

Aplicación

Antes de usar la imprimación, deben darse las siguientes condiciones climáticas (valores para Europa Central):

- Temperatura del aire: mín. 18ºC
- Temperatura del suelo: mín. 15ºC (con calefacción por suelo máx. 20ºC)
- H.R.: máx. 70%

La propia imprimación, en caso necesario, debe llevarse hasta la temperatura adecuada. Debe aplicarse de forma uniforme con una brocha, rodillo o espátula de acero. Nota: Evitar la formación de charcos. Dejar secar hasta tomar formarse una película transparente. Una vez esté seco el sustrato (aprox. 24 horas), puede pegarse el parquet.

Cobertura:

Aprox. 150-250 g/m^2 (imprimación)

Se describen más detalles del producto en una hoja de datos adicional.

Bona sólo se responsabiliza por el producto entregado, no por el producto completamente instalado. En caso de duda, realice una prueba. Consulte también otras hojas de datos de productos Bona.

Bona®