

## Hoja de Datos de Producto

Edición: 06/06/2008  
 Identificación nº 12.1.4  
 Versión nº 1  
 Sikagard® Teak Oil

# Sikagard® Teak Oil

Aceite para la protección superficial de la madera de teca y otras maderas

<b>Descripción del Producto</b>	Sikagard® Teak Oil es un aceite para la protección superficial de la madera de teca y otras maderas. Es resistente a radiaciones ultravioletas y al agua y no contiene pigmentos.
<b>Usos</b>	Sikagard® Teak Oil ha sido diseñado para la protección y el mantenimiento superficial tanto de madera de teca como de otras maderas expuestas a la intemperie. Puede ser utilizado en balcones, terrazas, mobiliario de jardín, etc. Sikagard® Teak Oil realza el brillo natural de la madera dándole un aspecto uniforme.
<b>Características / Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Listo para su uso</li> <li>■ Previene contra la radiación ultravioleta y la penetración de agua</li> <li>■ Sin pigmentos</li> <li>■ Fácil de aplicar</li> <li>■ No afecta a las características de las juntas selladas mediante Sikaflex® T6</li> <li>■ Compatible con Sikaflex® T6</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Apariencia / Colores</b>	Aceite ambar
<b>Presentación</b>	Botellas de plástico de 1 litro
<b>Almacenamiento</b>	
<b>Condiciones de Almacenamiento/ Conservación</b>	12 meses desde la fecha de fabricación almacenados adecuadamente en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas a temperaturas entre los +5° C y +30° C. Proteger de las heladas y la acción directa del sol.
<b>Datos Técnicos</b>	
<b>Composición Química</b>	Aceites vegetales con alta resistencia a UV y agua
<b>Densidad</b>	~ 0.83 gr/cm <sup>3</sup> (+20° C)
<b>Valor de pH</b>	~ 5



## Información del Sistema

**Estructura del Sistema** Normalmente es suficiente con una sola aplicación. Sobre soportes porosos o muy absorbentes o cuando se requiera mayor protección frente al agua se puede aplicar una segunda o incluso una tercera capa.

## Detalles de Aplicación

**Consumo** ~ 100 a 200 g/m<sup>2</sup> para la primera capa, dependiendo de la absorción del soporte. Si se requiere una segunda capa, el consumo es generalmente menor: ~ 100 g/m<sup>2</sup> (si la madera es especialmente porosa, el consumo puede aumentar).

**Preparación del Soporte**  
*Superficies nuevas:*  
Las superficies de madera tienen que estar limpias, secas y exentas de polvo.  
*Superficies antiguas:*  
Las superficies antiguas se deben limpiar previamente mediante agua y un jabón neutro. Limpie la zona mediante un cepillo y aclare con abundante agua hasta conseguir una superficie completamente limpia.

## Condiciones de Aplicación / Limitaciones

**Temperatura del Soporte** Mín +5° C / Máx. +30° C

**Temperatura Ambiente** Mín +5° C / Máx. +35° C

## Instrucciones de Aplicación

**Mezclado** Se suministra listo para su uso, agitar enérgicamente antes de su utilización.

## Método de Aplicación / Herramientas

Se recomienda la limpieza previa de las superficies mediante agua y un jabón neutro. Limpie la zona mediante un cepillo y aclare con abundante agua hasta conseguir una superficie completamente limpia. Homogenizar el Sikagard® Teak Oil en el envase previo a la aplicación del producto. Aplicar el Sikagard® Teak Oil sobre la madera seca, mediante una brocha blanda, una esponja o un trapo limpio. Extender el producto uniformemente sobre la superficie. Para una óptima absorción del producto extenderlo en la dirección de la beta de la madera. Si la madera es especialmente porosa repetir el proceso hasta conseguir un color homogéneo de la madera. Dejar actuar sobre la superficie de la madera al menos 3-5 minutos hasta que el producto penetre en el soporte. El producto no absorbido se debe eliminar mediante un trapo limpio. Dejar secar el aceite durante al menos 24 horas. No moje las superficies durante este periodo.

**Limpieza de Herramientas** La limpieza de las herramientas se realizará con agua limpia, detergente y un trapo limpio inmediatamente después de su empleo.

## Notas de Aplicación / Limitaciones

Con el fin de prevenir el deterioro de la madera, se debe repetir la operación de limpieza y mantenimiento mediante el Sikagard® Teak Oil a los primeros signos de deterioro, pérdida de color de la madera, etc. No aplicar el producto cuando se esperen lluvias o la temperatura esté por encima del punto de rocío. No aplicar con temperaturas menores de +5° C o por encima del punto de rocío. No aplicar sobre superficies que no sean de madera. El producto puede oscurecer el color de algunos tipos de madera.

## Notas

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Los datos reales pueden variar debido a circunstancias que escapan de nuestro control.

## Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas de seguridad.

## Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos locales, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)

