

## Lubricante

Facilita el ensamblado de la tubería por su poder lubricante. Se debe aplicar tanto en el bisel del cabo como en la junta de la copa a ensamblar.

El montaje se debe realizar utilizando lubricante específico para uniones con junta elástica, tanto en uniones tubo-tubo como en tubo-accesorio.

Número de uniones por kg de lubricante:

DN (mm)	Uniones
90	87
110	76
125	65
140	54
160	46
200	34
225	32
250	30
315	25

DN (mm)	Uniones
355	21
400	17
450	16
500	14
630	12
710	11
800	9
900	8
1000	7
1200	6

