PQRSTA0


SENSOR REMOTO DE TEMPERATURA



Detecta la temperatura exacta en la habitación, en la ubicación más adecuada. Es aplicable a los modelos tipo cassette y conductos.

Esquema de instalación

1. Conecte el cable a la caja de conexiones de la unidad interior quitando el termistor existente.
2. Corte el cable de extensión a la longitud apropiada. Conecte en el terminal del sensor mediante el tornillo.



PZCWRCG3



CONECTOR Y CABLE PARA CONTROL DE GRUPO

Este accesorio permite realizar el control de grupo de forma sencilla. Incluye adaptador y cable.

Esquema de instalación

